

寄件人**email** 位址：在警示郵件中寄件者電子郵件信箱的顯示。

第一組**SMTP(mail)**伺服器：外部郵件主機의網路名稱或 IP 網址。

第一組**SMTP** 帳號名稱：登入您電子郵件帳號的使用者名稱 (jdoe 或是 jdoe@youriap.com) 。

第一組**SMTP** 帳號密碼：登入您電子郵件帳號的密碼。密碼在鍵入時不會出現字母而是以黑點顯示。

第一組收件人**email** 位址：快照或系統記錄檔收件者的電子郵件信箱地址。

第二組**SMTP(mail)**伺服器：外部郵件主機의網路名稱或 IP 網址，當無法連線到主要的電子郵件主機時使用。

第二組**SMTP** 帳號名稱：登入第二個SMTP 主機時的使用者名稱。

第二組**SMTP** 帳號密碼：登入第二個電子郵件帳號的密碼。(密碼在鍵入時不會出現字母而是以黑點顯示) 。

第二組收件人**email** 位址：在備用主機上快照或系統記錄檔收件者的電子郵件信箱地址。

內建的**FTP** 伺服器埠：可以為預設值21 以外其它值。如果您想要把連接埠號碼改成21 以外的數字，您在連接到 FTP 伺服器時必須指定連接埠號碼。如 FTP://68.5.1.81:60 (如果您所使用的 FTP 伺服器連接埠為 60) 。

第一組**FTP** 伺服器：FTP伺服器的主機名稱。

第一組**FTP** 伺服器埠：FTP 伺服器的連接埠編號。一般來說 FTP 的連接埠號碼是 21。這個取決於 FTP 伺服器的設定。

第一組 **FTP** 組伺服器使用者名稱：存取 FTP 主機的使用者名稱。

第一組**FTP** 組伺服器密碼：存取 FTP 主機的使用者名稱在設定帳號時所對應的密碼。

第一組**FTP** 伺服器遠端資料夾名稱：影像將被上傳到的目錄。

第二組**FTP** 伺服器：備用FTP 伺服器的主機名稱。

第二組**FTP** 伺服器埠：FTP 伺服器的連接埠編號。一般來說 FTP 的連接埠號碼是 21。這個取決於 FTP 伺服器的設定。

第二 **FTP** 伺服器使用者名稱：存取 FTP 主機的使用者名稱。

第二 **FTP** 伺服器密碼：存取 FTP 主機的使用者名稱在設定帳號時所對應的密碼。