


### Verwendung der PS2 oder USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Vorliegender Anschluss am PC:



Nutzen Sie bei oben abgebildetem Anschluss den beiliegenden PS2 zu USB-Adapter, um beide PS2 Anschlüsse, wie unten abgebildet mit dem KxM und dem ACC-210x zu verbinden.



Vorliegender Anschluss am PC:



Nutzen Sie bei oben abgebildetem Anschluss ausschließlich den USB-Stecker, um Maus + Tastatur, wie unten abgebildet mit dem KxM und dem ACC-210x zu verbinden.

