



LevelOne


KVM-9009v2.0

KVM Remote Console Kit

Quick Installation Guide

English	Português
Deutsch	Svenska
Français	Slovenščina
Español	繁體中文
Nederlands	한국어
Dansk	Русский
Italiano	Polish
Ελληνικά	

Mounting Instruction



English

1. Remove the expansion slot cover of KVM-0831 or KVM-1631.
2. Install **ACC-1001** CAT5 module into the expansion slot of KVM-0831 or KVM16-31. Secure the screw on CAT5 module.
3. Power on the KVM-0831 or KVM-1631.
4. Connect Power adapter, Keyboard, mouse and monitor to **KVM-9008**.
5. Connect **ACC-1001** to **KVM-9008** through CAT5, CAT5E or CAT6 cable.

Deutsch

1. Verwijder de beschermkap van de expansiesleuf van KVM-0831 of KVM-1631
2. Installeer de **ACC-1001** CAT5-module in de expansiesleuf van KVM-0831 of KVM16-31. Zet de schroef vast op de CAT5-module.
3. Bekrachtig de KVM-0831 of KVM-1631.
4. Verbind de stroomadapter, het toetsenbord, de muis en de monitor met **KVM-9008**.
5. Verbind **ACC-1001** met **KVM-9008** via de CAT5-, CAT5E- of CAT6-kabel.

Français

1. Retirez le cache du connecteur d'extension du KVM-0831 ou du KVM-1631.
2. Installez le module CAT5 **ACC-1001** dans le connecteur d'extension de KVM-0831 ou du KVM16-31. Fixez la vis sur le module CAT5.
3. Mettez sous tension le KVM-0831 ou le KVM-1631.
4. Raccordez l'adaptateur d'alimentation, le clavier, la souris et le moniteur au **KVM-9008**.
5. Raccordez le **ACC-1001** au **KVM-9008** par un câble CAT5, CAT5e ou CAT6.

Español

1. Retire la tapa de la ranura de expansion del KVM-0831 o KVM-1631.
2. Instale el modulo CAT5 ACC-1001 en la ranura de expansion del KVM-0831 o KVM1631. Asegure el tornillo en el modulo de CAT5.
3. Encienda el KVM-0831 o 1631-KVM.
4. Conecte el adaptador de alimentacion, teclado, raton y monitor al KVM-9008.
5. Conecte el ACC-1001 al KVM-9008 a traves

Nederlands

1. Verwijder de beschermkap van de expansiesleuf van KVM-0831 of KVM-1631
2. Installeer de **ACC-1001** CAT5-module in de expansiesleuf van KVM-0831 of KVM16-31. Zet de schroef vast op de CAT5-module.
3. Bekrachtig de KVM-0831 of KVM-1631.
4. Verbind de stroomadapter, het toetsenbord, de muis en de monitor met **KVM-9008**.
5. Verbind **ACC-1001** met **KVM-9008** via de

Dansk

1. Fjern udvidelses slots afdækningen på KVM-0831 eller KVM-1631.
2. Installer **ACC-1001** CAT5 modulet i udvidelses slotted på KVM-0831 eller KVM16-31. Sikker CAT5 modulet med skruerne.
3. Tænd for strømmen på KVM-0831 eller KVM-1631.
4. Forbind strøm forsyning, keyboard, mus og monitor til **KVM-9008**.
5. Forbind **ACC-1001** til **KVM-9008** gennem

de cable CAT5, CAT5E o CAT6

CAT5-, CAT5E- of CAT6-kabel.

CAT5, CAT5E eller CAT6 kabel.

Italiano

1. Rimuovere la copertura dello slot d'espansione del KVM-0831 o KVM-1631.
2. Installare il modulo Cat.5 **ACC-1001** nello slot di espansione di KVM-0831 o KVM16-31. Fissare il modulo con le viti.
3. Accendere KVM-0831 o KVM-1631.
4. Collegare alimentatore, tastiera, mouse e monitor a **KVM-9008**.
5. Collegare **ACC-1001** a **KVM-9008** tramite cavo di rete CAT5, CAT5E o CAT6.

Ελληνικά

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την υποδοχή επέκτασης του KVM-0831 ή KVM-1631.
2. Τοποθετήστε το **ACC-1001** CAT5 στην υποδοχή επέκτασης του KVM-0831 ή KVM16-31. Ασφαλίστε την βίδα στο CAT5 module.
3. Ενεργοποιήστε το KVM-0831 ή KVM-1631.
4. Συνδέστε τον Power adapter, το Keyboard, το mouse και το monitor στο **KVM-9008**.
5. Συνδέστε το **ACC-1001** στο **KVM-9008** μέσω CAT5, CAT5E ή CAT6 καλωδίου.

Português

1. Remova a capa do slot de expansão do KVM-0831 ou KVM-1631.
2. Instale o modulo CAT5 **ACC-1001** no slot de expansão do KVM-0831 ou KVM-1631. Aperte o parafuso no módulo CAT5.
3. Ligue o KVM-0831 ou KVM-1631.
4. Conecte o cabo de força, teclado, mouse e monitor no **KVM-9008**.
5. Conecte o **ACC-1001** no **KVM-9008** através do cabo CAT5, CAT5E ou CAT6.

Svenska

1. Remove the expansion slot cover of KVM-0831 or KVM-1631.
2. Install **ACC-1001** CAT5 module into the expansion slot of KVM-0831 or KVM16-31. Secure the screw on CAT5 module.
3. Power on the KVM-0831 or KVM-1631.
4. Connect Power adapter, Keyboard, mouse and monitor to **KVM-9008**.
5. Connect **ACC-1001** to **KVM-9008** through CAT5, CAT5E or CAT6 cable.

Slovenščina

1. Odstranite pokrovček razširitvene reže na KVM-0831 ali KVM-1631.
2. Vstavite **ACC-1001** CAT5 modul v razširitveno režo na KVM-0831 ali KVM16-31. Privijte vijak na CAT5 modulu.
3. Priključite KVM-0831 ali KVM-1631 v električno omrežje.
4. Povežite napajalni adapter, tipkovnico, miško in monitor z **KVM-9008**.
5. Z mrežnim kablom (CAT5, CAT5E ali CAT6) povežite **ACC-1001** z **KVM-9008**.

繁體中文

1. 移除 KVM-0831 或 KVM-1631 的擴充槽蓋。
2. 安裝 ACC-1001 模組插入 KVM-0831 或 KVM16-31 的擴充槽。並用螺絲固定組件。
3. 開啟 KVM-0831 或 KVM-1631 電源。
4. 接上 KVM-9008 的電源，鍵盤，滑鼠和顯示器。
5. 接通 ACC-1001 到 KVM-9008 網路線 CAT5, CAT5E 或 CAT6 cable.

한국어

1. KVM-0831 또는 KVM-1631 의 확장 슬롯 커버를 제거합니다.
2. KVM-0831 또는 KVM16-31 의 확장 슬롯에 **ACC-1001**(CAT5 module)을 설치하고, Module 을 나사로 고정합니다.
3. KVM-0831 또는 KVM-1631 의 전원을 켭니다.
4. **KVM-9008** 에 전원 아답타, 키보드, 마우스, 모니터를 연결합니다.
5. CAT5, CAT5E 또는 CAT6 랜 케이블로 **ACC-1001** 을 **KVM-9008** 에 연결합니다.

Русский

1. Снимите крышку с гнезда расширения KVM-0831 или KVM-1631.
2. Вставьте модуль **ACC-1001** CAT5 в гнездо расширения KVM-0831 или KVM16-31. Закрепите модуль CAT5 винтом.
3. Включите питание в KVM-0831 или KVM-1631
4. Подключите адаптер питания, клавиатуру, мышь и монитор к **KVM-9008**
5. Подсоедините **ACC-1001** к **KVM-9008** с помощью кабеля CAT5, CAT5E или CAT6

Polski

1. Zdejmij pokrywę gniazda rozszerzeń KVM-0831 lub KVM-1631.
2. Zainstaluj moduł **ACC-1001** CAT5 w gnieździe rozszerzenia KVM-0831 lub KVM16-31. Zamocuj moduł CAT5 śrubą.
3. Włącz zasilanie KVM-0831 lub KVM-1631
4. Podłącz adapter zasilania, klawiaturę, mysz i monitor do **KVM-9008**
5. Podłącz **ACC-1001** do **KVM-9008** przez kabel CAT5, CAT5E lub CAT6